

Características Técnicas

Diode de Luz	CCD 650nm Led Vermelho
Padrão de Leitura	Leitura Contínua e Manual
Comunicação	Bluetooth ou cabo USB
Distância de Comunicação	Até 10m em lugares abertos
Velocidade de Leitura	300 scans/seg
Profundidade do Campo de Leitura	40-320mm (0.33mm PCS 90%)
Ângulo de Leitura	Deflexão: +- 55° Elevação: +- 75°
Dimensões (CxLxA)	Leitor: (170 x 73 x 102) mm Receptor: (19 x 14 x 8) mm
Modo de Carregamento	Carregamento com Fio
Peso	182g
Material	ABS+PC
Voltagem	DC 5V
Corrente: Operação / Estático	126mA / 44mA
Certificação	Anatel
Capacidade de Leitura	Todos os códigos 1D incluindo GS1
Umidade	5% a 95% de umidade relativa
Resistência de Queda	1,5m

Conteúdo da Embalagem

A embalagem do produto deve conter os seguintes itens.

- Leitor de Código de Barras sem Fio TL-120W
- Receptor USB Bluetooth
- Cabo USB
- Guia Rápido

Utilização do Produto

Para utilização do leitor, insira o receptor Bluetooth em uma porta USB do computador. Pressione o gatilho do leitor para acioná-lo. Para carregamento da bateria do leitor, insira o cabo USB na parte inferior do produto e conecte o cabo USB em um computador. Neste momento um LED verde ficará aceso no equipamento.

Terminador



*Nenhum



*Enter (0x0D)



Return (0x0A)



Tab (0x0D+0x0A)



Space (0x20)

Caps Lock



*Nenhum



Converter em Maiúscula



Converter em Minúscula



Converter Maiúsculas e Minúsculas

Tom de Beep



Desligado



Som baixo



*Som médio



Som alto



Frequência baixa



*Frequência média



Frequência alta

TANCA



Guia Rápido

Leitor de código de barras sem fio

TL-120W

INFORMAÇÕES DE CONFORMIDADE ANATEL

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

07369-19-10929



TL120W_V03_0422

A Tanca tem imensa satisfação em tê-lo como cliente. E para garantir um alto índice de satisfação, a equipe de colaboradores Tanca dedica todo o seu tempo na melhoria de seus produtos e serviços e na busca de novas parcerias.

Caso tenha qualquer dúvida ou problema com o equipamento, entre em contato com nosso suporte técnico.

Telefone:

(18) 3222-2377

(18) 3222-9616

(18) 3917-3238

Email: suporte@tanca.com.br

Plataforma de atendimento:

<http://24.152.38.195:8076/>

Introdução

Esse Manual de Usuário foi desenvolvido para o Leitor de Código de Barras TL-120W. Para obter informações detalhadas sobre o uso, baixe o manual completo do usuário em nosso site.

Definir o Leitor para o modo Fábrica



Som de Inicialização



Desligado



Ligado

Modo de Trabalho

Imediato



(Os dados lidos não serão armazenados no leitor, eles serão transferidos diretamente para o receptor. Haverá indicações do LED e do beep caso haja falhas no momento da leitura).

Auto



(Os dados lidos serão armazenados no leitor quando não houver sinal. Os dados serão transferidos para o receptor quando o sinal for recuperado).

Entrada de Inventário



(Os dados digitalizados serão armazenados no leitor e não serão transferidos para o receptor).

Saída de Inventário



(Todos os dados armazenados no leitor serão transferidos para o receptor e o leitor entrará automaticamente em modo de entrada do inventário após os dados serem totalmente transferidos).

Nível de Bateria



Função de Teclado



Desligado



Ligado

Descanso do Leitor



10 Segundos



1 Minuto



5 Minutos



10 Minutos



30 Minutos

Idiomas



Português



Inglês



Espanhol



Universal

Num Lock



Desligado



Ligado

Velocidade de transmissão no modo Bluetooth HID



Alta



*Média



Baixa

Pareamento



Obs.: Ao ler o código de barras, o equipamento entrará em modo de pareamento automático durante um minuto. Ligue o receptor e o leitor irá parer com sucesso.

Versão do Software



Limpar os dados de Armazenamento



Obs.: Todos os códigos serão apagados.

Pareamento no modo Bluetooth HID



Nota: Procure pelo dispositivo Bluetooth

Itens com (*) são padrão de fábrica.