



## Guia Rápido

Leitor de Código de Barras

**TL-320**

GR\_TL320\_V4A0\_0124

### Características Técnicas

Sensor de Imagem	CMOS
Códigos de Barras Lidos	1D e 2D
Tamanho de Imagem	648x 488 pixels
Precisão	≥5mil
Profundidade de Campo	6-25cm(Code39,15mil), 6-25cm(UPC/EAN,15mil)
Interface	USB
Indicador de Leitura	Beep, LED
Modos de Leitura	Manual, Automático e Contínuo.
Dimensões	P x L x A:171mm x 66mm x 86mm
Peso	130g
Material	ABS+PC
Alimentação	5V USB
Consumo em Operação	135mA
Temperatura de Operação	- 20°C to 60°C
Humidade	5% to 95%
Luminosidade	Até 100000LUX

### Conteúdo da Embalagem

A embalagem do produto deve conter os seguintes itens.

- Leitor de Código de Barras TL-320;
- Guia Rápido.

### Configuração de Fabrica

Modo de Leitura	Manual
Idioma	Inglês(US)
Habilitar Teclado Digital	Desabilitado
Caps Lock	Ignorar
Terminal	Enter
Caps Lock	Dados Originais
Código de Identificação	Desabilitado
Prefixo e Sufixo	Nenhum
Som de Leitura Bem-Sucedida	Tom médio Longa Duração
Código de Barras Inverso	Desabilitado

### Tempo de espera para leitura



Desligada



Ligada

### Apêndice

Tabela de parâmetros padrão

Tipos	Leitura habilitada
Industrial 2 of 5	Não
Matrix 2 of 5	Não
Interleave 2 of 5	Não
Code 11	Não
Codabar	Sim
Code MSI	Não
Code39	Sim
PDF 417	Sim
Code93	Sim
EAN-13	Sim
EAN-8	Sim
UPC-A	Sim
UPC-E0	Sim
EPC-E1	Sim
Code128	Sim
QR	Sim
RSS 14	Não
RSS Expanded	Não
DM	Sim

A Tanca tem imensa satisfação em tê-lo como cliente. E para garantir um alto índice de satisfação, a equipe de colaboradores Tanca dedica todo o seu tempo na melhoria de seus produtos e serviços e na busca de novas parcerias.

Caso tenha qualquer dúvida ou problema com o equipamento, entre em contato com nosso suporte técnico.

#### Telefone:

(11) 2626-4153

Email: [suporte@tanca.com.br](mailto:suporte@tanca.com.br)

#### Plataforma de atendimento:

<https://bit.ly/3KqYn8L>

### Introdução

Esse Manual de Usuário foi desenvolvido para o Leitor de Código de Barras TL-320. Para obter informações detalhadas sobre o uso, baixe o manual completo do usuário em nosso site.

### Instalação

Conecte o cabo em seu Leitor de Código de Barras TL-320. Conecte o cabo USB em seu computador e aguarde até que o mesmo reconheça o seu Leitor de Código de Barras automaticamente. Quando o LED indicador acender e o Leitor emitir um sinal sonoro, ele estará pronto para uso.

### Definir o leitor para o modo de fábrica



Restaurar para o modo de fábrica

### Function settings



Habilitar a leitura de todos os códigos



Desabilitar a leitura de todos os códigos

### Modo de leitura



Manual



Indutivo



Contínuo

### Sensibilidade de leitura



Baixa



Normal



Alta

### Idioma



Ingles (US)



Português



Espanhol

### Caps Lock



Desligado



Ligado

### Converter leitura



Não converter



Converter tudo para maiúsculo



Converter tudo para minúsculo

### Indicação de Leitura



Desligado



Ligado

### Intensidade do volume



Baixa



Normal



Alta

### Iluminação



Desligada



Ligada

### Mira



Desligada



Ligada