



Guia Rápido

Leitor de código de barras

TL-220

MTGRTL220V0.01.0319

Apêndice

Tabela de parâmetros padrão

Tipos	Leitura
Industrial 2 of 5	Não
Standard 2 of 5	Não
Matrix 2 of 5	Não
Interleave 2 of 5	Sim
Code 11	Não
Codabar	Sim
Code MSI	Não
Code UK	Sim
Code39	Sim
Code32	Não
Code93	Sim
EAN-13	Sim
UPC-A	Sim
EAN-8	Sim
UPC-E	Sim
Code128	Sim
RSS Truncated	Sim
RSS Limited	Sim
RSS Expanded	Sim

Conteúdo da Embalagem

A embalagem do produto deve conter os seguintes itens.

- Leitor de Código de Barras TL-220;
- Suporte pedestal;
- Guia Rápido.

Habilitar ou desabilitar código de barras



Desabilitar Code 39



Desabilitar Code 39 Full ASCII



Desabilitar Code 93



Desabilitar Code 128



Desabilitar CodeBabar



Desabilitar UPC-A



Desabilitar UPC-E



Desabilitar EAN13



Desabilitar EAN8



Habilitar Industrial 2 of 5



Habilitar Code32

Caps Lock



*Dado Original



Maiúscula



Minúscula



Converter maiúscula e minúscula

Caplock



On



*Off

Num lock



On



Off

A Tanca tem imensa satisfação em tê-lo como cliente. E para garantir um alto índice de satisfação, a equipe de colaboradores Tanca dedica todo o seu tempo na melhoria de seus produtos e serviços e na busca de novas parcerias.

Caso tenha qualquer de dúvida ou problema com o equipamento, entre em contato com nosso suporte técnico.

Telefone:

(18) 3222-2377

(18) 3222-9616

(18) 3917-3238

Email: suporte@tanca.com.br

Plataforma de atendimento:

<https://bit.ly/2JT0isz>

Introdução

Esse Manual de Usuário foi desenvolvido para o Leitor de Código de Barras TL-220. Para obter informações detalhadas sobre o uso, baixe o manual completo do usuário em nosso site.

Instalação

Conecte o cabo em seu Leitor de Código de Barras TL-220. Conecte o cabo USB em seu computador até que o mesmo reconheça o seu Leitor de Código de Barras automaticamente. Quando o LED indicador acender e o Leitor emitir um sinal sonoro, ele estará pronto para uso.

Procedimento de Configuração

1. Leia o código de configuração "Início";



Início

2. Leia um ou mais parâmetros;
3. Leia o código de configuração "Fim" para finalizar o procedimento.



Fim

“ * ”

Indica as configurações de fábrica

Configuração Padrão



Padrão

Seleção de Interface



***Auto**



KB/USB-HID



RS232/Porta Serial Virtual

não é necessário driver para porta serial virtual

Modo de Leitura



Teste



***Leitura Manual**



Gatilho Automático

Terminal



Nenhum



Tab(0X0D+0X0A)



***Enter(0X0D)**



Espaço(0X20)



Return (0X0A)

Sensor Automático



OFF



ON*

Tom de Beep



Nenhum



Duração curta do beep



***Duração Média do Beep**



Duração Longa do Beep



Baixo



***Médio**



Alto

Modo Teclado

Linguagem



Linguagem Universal



Ingles (US)*



Espanhol